

GHID DE UTILIZARE

Senzor de mișcare fără fir

Cod: ALARM-IR01W

well[®]

Vă mulțumim că ați ales un produs WELL! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.

Instalare

1. Îndepărtați șurubul compartimentului pentru baterie (Fig. 1).
2. Inserați o baterie alcalină 9V.
3. Puneți înapoi capacul locașului și șurubați.
4. Montați senzorul de mișcare.

Alegeți un loc potrivit, 1.5 – 2 m de la pământ, apoi cu ajutorul kitului de montare furnizat în pachet, fixați aparatul pe locul dorit (Fig. 2). Datorită suportului ajustabil, puteți regla aparatul pentru o acoperire cât mai potrivită (Fig. 3).

Sincronizarea codului cu unitatea principală

Senzorul de mișcare, înainte de utilizare trebuie sincronizat cu unitatea principală. Pentru acest lucru, consultați ghidul de utilizare pentru ALARM-AD01W.

Testarea senzorului de mișcare

După selectarea locației, vă recomandăm să testați raza de transmitere a senzorului înainte de a-l monta permanent pe perete. Comutați întrerupătorul sonor al unității principale pe ON, apoi mișcați mâna în fața senzorului; veți auzi un sunet de ding-dong de la unitatea principală dacă recepționarea semnalului a fost cu succes. În caz contrar (nu auziți nici un sunet) este necesară schimbarea locației.

Acum puteți testa zona de detectare a senzorului. Amplasați temporal senzorul pe suport și avertizarea sonoră va fi auzită de la unitatea principală. Dacă treceți de zona de detectare a senzorului, avertizarea sonoră se va opri. Ajustați direcția senzorului sau reinstalați locația pentru a obține zona de detectare dorită.

Indicator nivel baterie scăzut

Când bateria este epuizată, LED-ul se va aprinde timp de 3 secunde, după care se va stinge pentru o secundă. În acest caz înlocuiți bateria de 9V imediat sau senzorul nu va funcționa corect.

Specificații tehnice

- Semnal wireless de ieșire: radio
- Kit montare pe perete
- Rază transmisie FM: 100m
- Rază de acțiune: până la 8m
- Unghi de detecție: până la 110°
- Compatibil cu ALARM-AD01W
- Alimentare: 1x9V (baterie 6F22)



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

