

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ DE REȚEA CU TEMPORIZATOR

Cod: *TIMER-DIG-10-WL*

păstrați la îndemână.

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le



ATENȚIE!

Folosirea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare pot conduce la deteriorarea produsului. Din acest motiv se recomandă urmarea instrucțiunilor de către utilizator.

A nu se folosi pentru aparate la care curentul nominal depășește 16Amp. Asigurați-vă ca aparatul este conectat corespunzător la priză programabilă.

Produsul nu poate fi folosit la radiatoare electrice și orice alte aparate/dispozitive electrice de încălzire sau de tipul celor care funcționează cu rezistență electrică de încălzit.

PARAMETRII TEHNICI

Tensiune nominală de funcționare: 230V

Frecvență: 50 Hz

Curent nominal: 16A

Putere de comutare: 3,500 Watt maximum

Clasa de protecție: IP20

Tip de protecție: învelis

Interval de reglare: 1 minut

Temperatura maximă a mediului: -5 0C -+40 0C

Baterii: NimH 1.2Vx100HRs

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

-Priza de rețea poate fi folosită doar în mediu interior, uscat, a se feri de umezeală

-Asigurați-vă ca tensiunea principală și cea nominală de funcționare a dispozitivului este identică (230 V)

-Conectorul de alimentare necesită pământare

-Atenție: este strict interzisă conectarea/ folosirea prizei de rețea cu temporizator la dispozitive de încălzire

-Deconectați priză de rețea de la tensiune înainte curățării acesteia. Folosiți numai carpa uscată. Evitați folosirea detergenților.

-Blocarea de siguranță împiedică accesul copiilor la priză de rețea. Totuși nu lăsați produsul la îndemâna copiilor!

-Asigurați-vă ca priză de rețea nu este supusă la schimbări drastice de temperatură, evitați expunerea la soare, calorifere sau alte dispozitive de încălzire.

-Dacă nu se folosește în mod îndelungat, deconectați aparatul de la tensiunea principală.

-În cazul deteriorării produsului deconectați-l imediat de sursa de alimentare principală!

-Atenție: pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare trageți afară cablul acestuia din conectorul de alimentare!

-Orice reparație trebuie executată de către electrician specialist calificat!

-Priza de rețea este dotată cu acumulator. Înainte programării produsului conectați acesta la rețea pentru minim 12 ore pentru a încărca acumulatorul. În caz contrar setările preprogramate pot fi pierdute.

BUTOANE UZUALE:

- MASTER CLEAR: Sterge toate datele memorate inclusiv ora/ data și programările
- RANDOM: Pt. setare/ anulare funcție random (aleatoare)
- CLOCK: Pt. setarea timpului în combinație cu WEEK, HR, MIN, Selectați mod de afișare 12 sau 24 în combinație cu butonul TIMER. Pt. setarea orei de vară folosiți combinația de chei ON/AUTO/OFF.
- TIMER: Pentru setarea programelor în combinație cu butoanele WEEK, HR, MIN, Selectați modul de afișare 12 sau 24 în combinație cu butonul CLOCK
- ON/AUTO/OFF: Pt. selectarea modului de operare în funcție de ora de vară sau de iarnă

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ DE REȚEA CU TEMPORIZATOR

Cod: *TIMER-DIG-10-WL*

- f. WEEK: Pt. setarea zilei in combinatie cu butonul CLOCK sauTIMER
- g. HOUR: Pt. setarea orei in combinatie cu butonul CLOCK sauTIMER
- h. MIN: Pt. setarea minutelor in combinatie cu butonul CLOCK sauTIMER
- i. RST/RCL: a trece peste sau revenire la program anterior

GENERALITATI

1. 8 ON/OFF (pornire/ oprire) program cu interval de reglare 1 minut
2. Mod de operare MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF selectabil
3. Selectare mod de afisare 12/24
4. Poate fi setat la ora de vara
5. Functie random (aleatoare)
6. Posibilitate de setare 16 combinatii de zile dupa cum urmeaza:

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr

Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr

Tu, Th, Sa

Mo, Tu, We

Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr, Sa

OPERATIUNI INITIALE

1. Conectati priza programabila la rețea 230V si puneti-l in functiune, dupa care lasati-l la incarcare aproximativ 12 ore pt. incarcarea bateriei
2. Apasati MASTER CLEAR (folosind un obiect subtire, ascutit) pt. anulara setarilor anterioare
3. Priza programabila este gata pentru a fi setat

PROGRAMAREA TIMPULUI SI DATEI ACTUALE

1. Apasati simultan CLOCK si WEEK pana apare data actuala. Continuati prin apasarea butonului HOUR sau MIN pana la aparitia orei/ minutului actual. Pt. avansare rapida tineti butoanele WEEK/ HOUR/MIN apasat indelungat.
2. Eliberati ambele butoane
3. Pentru resetarea timpului introdus incorect se vor repeta primii doi pasi

SETAREA PROGRAMELOR

Inainte de inceperea programarii asigurati-va ca nu exista suprapuneri de setari anterioare, daca exista, setarile vor fi executate in functie de timpul setat, nu de ordinea programelor setate . OFF are prioritate fata de ON.

1. Apasati TIMER dupa care eliberati butonul, pe ecran va arata ON_1, dupa care puteti efectua prima setare ON. (pornire)
2. Apasati WEEK pt. setarea zilei sau a unei combinatii de zile. Setati timpul de pornire folosind cheile HOUR si MIN.
3. Apasati din nou tasta TIMER pt. memorarea si incheierea primei setari ON (pornire), dupa care puteti incepe prima setarea OFF (oprire). Pe ecran va apare OFF_1, Repetati cele descrise la pct.2 pt. efectuarea primei setari OFF.
4. Apasati din nou butonul TIMER pt. finalizarea primei setari OFF (oprire), dupa care puteti trece la cea de a doua setare ON. Repetati pasii 2-3 , pt. avansare rapida tineti apasat aprox, 2 sec butonul TIMER.
5. Dupa terminarea tuturor setarilor apasati CLOCK , priza poate fi folosita.

GHID DE UTILIZARE

PRIZĂ DE REȚEA CU TEMPORIZATOR

Cod: *TIMER-DIG-10-WL*

EXEMPLU: setarea prizei de rețea ON: la ora 17:15 și OFF la ora: 22:30, zilnic

- Apasati **TIMER** și eliberați- pe ecran va apărea **ON_1** (pornire-1)
- Apasati **WEEK** până când pe ecran apare: **MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU**
- Apasati **HOURL** până când pe ecran apare 5:00PM sau 17.00
- Apasati **MIN** până pe ecran apare 5:15 PM sau 17:15
- Apasati din nou **TIMER** și eliberați- pe ecran va apărea **OFF_1** (oprire-1)
- Repetati pași de la pct. „b” „c” și „d” până pe ecran apare 10:30PM sau 22:30

MOD DE OPERARE AUTO sau MANUAL

Modul de operare nu poate fi schimbat în timpul setării programelor

- Apasati **ON/AUTO/OFF** pt. a putea selecta modul de operare
- Selectati **AUTO**- Funcțiile de programare temporizatoare sunt activate. Dispozitivul conectat va fi pornit/oprit pe baza zilei/timpului setat. În modul de operare **MANUAL ON** or **MANUAL OFF** funcțiile de programare temporizatoare sunt dezactivate, iar dispozitivul conectat poate fi pornit/oprit manual, priza programabilă nu mai ține cont de setările fixate.
- La întoarcerea la modul de operare **AUTO** pornirea prizei se va face conf, ultimei setări manuale **ON** până la următoarea reprogramare.

FUNCTIA RANDOM (ALEATOARE)

- Apasati butonul **RANDOM**, pe ecran va apărea **RANDOM** care semnalează că funcția de random a fost activată
- Când această funcție este activă „**ON**”, combinațiile **ON/OFF** programate de Dvs. vor progresa cu 0-30 minute. Aceasta se va întâmpla în mod aleator între orele 6:00PM and 6:00AM.
- Apasati din nou **RAN** pt. anularea acestei funcții.

SELECTARE AFISARE 12/24

Apasati simultan tastele **CLOCK** și **TIMER** pt. a alege modul de afișare 12/24

SETAREA TAMPULUI DE VARA

- Apasati simultan tastele **CLOCK** și **ON/AUTO/OFF**, pe ecran va apărea **SUMMER**, adică se activează timpul de vară, ora va fi înaintată cu 1 ora
- Pt. revenire folosiți din nou combinația de taste **TIME+ ON/AUTO/OFF**, ca rezultat **SUMMER** dispăre de pe ecran și se va reveni la ora de iarnă.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.