

TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ PENTRU BRANDURI MULTIPLE

JOLLY



Model telecomandă: 1708

Dacă telecomanda nu funcționează corect, vă rugăm să schimbați codul presetat apăsând simultan:

- și tasta 1 pentru COD 1
- și tasta 2 pentru COD 2
- și tasta 3 pentru COD 3
- și tasta 4 pentru COD 4
- și tasta 5 pentru COD 5
- și tasta 6 pentru COD 6

Date tehnice:

Număr aparate: 1

Funcții: Meniu, AV, Teletext, Culori

Brand: funcționează cu toate modele

Tip programare: nu necesită programare, trebuie doar să introduceți bateriile 2x 1.5V AAA(neincluse).

Nu pierde memoria în timpul înlocuirii bateriilor.