

## GHID DE UTILIZARE

### PRELUNGITOARE IGNIFUGE CU INTRERUPATOR

#### Instructiuni de utilizare

Conectati mufa prelungitorului la retea de tensiune de 220V.

Conectati aparatele dorite la stecherul prelungitorului.

Porniti intrerupatorul.

#### Atentie

Se utilizeaza numai pentru curent alternativ.

Nu introduceti degetele sau obiecte metalice in stecherul prelungitorului. Este interzisa introducerea altor lucruri in stecherul prelungitorului decat mufa aparatelor electronice care doriti sa fie conectate.

Nu folositi prelungitorul in mediu umed.

#### Modele:

EL-TCD-315FR/SW-W

EL-TCD-330FR/SW-W

EL-TCD-415FR/SW-W

EL-TCD-430FR/SW-W

EL-TCD-450FR/SW-W

EL-TCD-630FR/SW-W

EL-TCD-650FR/SW-W

#### Caracteristici tehnice:

- Material ignifug: PC (Polycarbonate)
- Sectiune cablu: 1.5mm<sup>2</sup>
- Cablu: H05VV-F 3xG
- Curent nominal: 16A
- Tensiune nominala: 250V
- Sarcina max. 3500W

#### Specificatii:

- Cai: shuko
- Intrerupator 16 A
- Contacte interioare din cupru
- Pamantare: contacte din cupru nichelat
- Comutator pornit/oprit cu LED
- Culoare: alb

Certificare: CE, GS, S



Aparatele electrice si electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceasta cauza, va rugam sa ne sprijiniti si sa participati la protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator, prin predarea acestora la centrele de preluare, in vederea reciclarii ecologice

#### Importator si distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527

Tel. 0264-438401\*

[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro)

[www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)