


Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru alimentatoare pe șină DIN

Destinație

Echipament montat pe șină DIN destinat alimentării echipamentelor din spațiile industriale.

Pregătirea de lucru și utilizarea



I - intrare alimentare

O - ieșire alimentare

- Montați alimentatorul pe șina DIN.
- Conectați cablurile de alimentare și de ieșire la soclurile corespunzătoare.
- Cuplați alimentarea.

Măsuri de precauție

- Nu depășiți parametrii nominali de funcționare ai echipamentului.
- Echipamentul trebuie să fie alimentat de la o priză de rețea legată la un circuit de protecție.
- Pe alimentatoare pot rămâne tensiuni periculoase chiar și la câteva minute după decuplarea acestora.
- Există riscul de leziuni ca urmare a electrocutării - nu atingeți bornele atunci când alimentarea este cuplată.
- Evitați pătrunderea în interiorul echipamentului a obiectelor sau lichidelor - există riscul de electrocutare și deteriorare a echipamentului.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare - există riscul deteriorării echipamentului.
- Echipamentul poate perturba funcționarea aparatelor sensibile radio-TV aflate în apropiere.